



Manual for Roll-top table



必ずお読みください。


Please read this instruction manual before use.

■ 長くご愛用いただくために

- 本製品はアウトドア使用を想定して設計されていますが、雨などで濡れたまま放置すると、木部や金物の劣化を早める恐れがあります。濡れてしまった場合は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。
- 木製品が主な構造のため、直接火を当てたり、火元の近くでの使用は避けてください。
- 本来の目的以外で分解すると、本体が破損する原因になります。決して分解しないでください。
- テーブルの上には乗らないでください。破損の原因となります。
- 構造上、組み立て後に多少の揺れが生じる場合があります。ご了承ください。
- 無理な分解は破損の原因になりますので、お控えください。
- 安全のため、お子様には組み立て・分解作業をさせないでください。
- 本製品に関するご意見・ご質問等は、弊社までご連絡ください (info@sunsetclimax.com)。


■ For Long -Term Use

- This product is designed for outdoor use. However, if it gets wet and is left that way, the wooden and metal parts may deteriorate. Always wipe off moisture and dry thoroughly before storing.
- The main structure is made of wood. Do not expose it to fire or use it near open flames.
- Do not disassemble parts not intended to be removed. Doing so may damage the product.
- Do not sit or stand on the tabletop. It may break.
- Due to the structure, slight wobbling may occur after assembly. Please understand this is normal.
- Avoid disassembling the table unnecessarily as it may cause damage.
- For safety, please do not allow children to assemble or disassemble the product.
- If you have any questions or concerns, feel free to contact us at : info@sunsetclimax.com



- ストレージバッグから A～H の部品を取り出します。
Remove all parts (A to H) from the storage bag.


Storage bag



■ パーツリスト (Parts List)

- ストレージバッグ × 1 - Storage Bag × 1
- A: テーブル天板 × 1組 - Tabletop × 1 set
- B: 天板下フレーム B × 2本 (専用ケース入り) - Underside Frame B × 2 (in special case)
- C: 天板下フレーム C × 1本 (専用ケース入り) - Underside Frame C × 1 (in special case)
- D: 天板下フレーム D × 2本 (専用ケース入り) - Underside Frame D × 2 (in special case)
- E: 脚 × 4本 (専用ケース入り) - Legs × 4 (in special case)
- F: 座金付きボルト (1本はブランドロゴ付き) × 4 - Bolts with washers to secure legs and tabletop (1 with brand logo) × 4
- G: フレーム補強金具 × 4 - Frame Brackets × 4
- H: A～E を束ねるシート (組み立て時の敷物にもなります) - Sheet to bundle parts A – E (also used as a ground mat)

Assembly Instructions 01




- H のベルトを外し、ゆっくりと全体を広げます。

Unfasten the straps on H and gently unfold everything.

- A の天板を繋いでいる金具は繊細ですので、丁寧に扱ってください。⚠

The hardware connecting the tabletop (A) is delicate. Handle with care. ⚠


Assembly Instructions 02




- 各パーツを広げ、Hの上にAの天板を置いた状態で組み立てを開始します。

Lay out all parts. Start assembly by placing tabletop A on top of sheet H


Assembly Instructions 03



- A の裏側から F のボルトを差し込みます。
※ ブランドロゴの位置はお好みでお選びください。
Insert bolts F from the underside of the tabletop.
※ You can choose the orientation of the branded bolt freely.




- B の天板下フレームを F のボルトに差し込みます。
Insert frame B into the bolts F.




- C を中央に配置し、D を F のボルトに差し込んで、
D と C の凹凸を合わせます。


Place frame C in the center, then insert frames D into bolts F.
Align the notches between D and C



- F のボルトに G の補強金具をはめ込みます。
Attach brackets G onto bolts F for reinforcement.



- F のボルトに E の脚をねじ込んで固定します。
Screw in legs E onto bolts F and tighten securely.



• 全体を裏返し、E の脚をしっかり増し締めします。

※ 締めすぎ注意：右回しで止まるころまででOKです。⚠

※ 裏返す際は周囲に注意してください。⚠

Flip the entire unit over and retighten the legs.

※ Do not overtighten-stop when it no longer turns by hand. ⚠

※ Be careful not to bump the table during flipping ⚠

